Formelsammlung DSVB

Mario Felder Michi Fallegger

23. Januar 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Digitale Signale im Zeitbereich			
	1.1	Signal	Analyse	
		1.1.1	Sampling	
		1.1.2	Standard digital Signale	
		1.1.3	Statistische Signalparameter	
		1.1.4	Messverhältnisse und dB	
	1.2	Signal	Operationen	
		1.2.1	Korrelation	
		1.2.2	Faltung	

Kapitel 1

Digitale Signale im Zeitbereich

1.1 Signal Analyse

1.1.1 Sampling

Die Sample-Frequenz f_S ist durch die Sample-Periode T_S gegeben:

$$f_S = \frac{1}{T_S}$$

Aus dem Signal x(t) wird durch die Abtastung:

$$x(n \cdot T_S) = x[n]$$

Das Signal x[n] ist kausal wenn:

$$x[n] = 0$$
 für alle $n < 0$

1.1.2 Standard digital Signale

Einheitsimpuls oder Diracimpuls:

$$\delta = \begin{cases} 0 & : & n \neq 0 \\ 1 & : & n = 0 \end{cases}$$


Einheitsschirtt:

$$\delta = \begin{cases} 0 & : & n < 0 \\ 1 & : & n \ge 0 \end{cases}$$

Ein periodisches Signal ist beschrieben durch:

$$x[n] = x[n + T_0/T_S] \qquad \text{mit } T_0/T_S = k$$

Ein periodisches Signal muss eine Periodendauer T_0 haben, welche ein ganzzahliges Vielfaches der Sample-Periode T_S ist.



Komplexe harmonische Sequenz:

$$x[n] = \hat{X} \cdot e^{j2\pi f_0 nT_S}$$

Real- und Imaginäranteil der komplexen Harmonischen:

$$Re\{\} = \hat{X} \cdot \cos 2\pi f_0 n T_S$$

$$Im\{\} = \hat{X} \cdot \sin 2\pi f_0 n T_S$$

1.1.3 Statistische Signalparameter

Observations Intervall T:

$$T = N \cdot T_S$$

Der Mittelwert (**mean value**) μ_x repräsentiert den DC-Anteil des Signals x[n]:

$$\mu_x = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]$$

Der quadratische Mittelwert (**quadratic mean value**) ρ_x^2 korrespondiert zur durchschnittlichen Leistung des Signal x[n] mit DC-Anteil:

$${\rho_x}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]^2$$

Die Varianz σ_x^2 repräsentiert die durchschnittliche AC-Leistung des Signals x[n]:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (x[i] - \mu_x)^2$$

1.1.4 Messverhältnisse und dB

Leistungsverhältnis (power ratio):

$$A_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Signal-to-noise ratio (SNR):

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right)$$

$_{a/b}^{\rm Linear}$	Power ratio [dB] Power Voltage		
1/1000	-30	-60	
1/100	-20	-40	
1/10	-10	-20	
1/2	≈ -3	≈ -6	
1	0	0	
2/1	≈ -3	≈ 6	
10/1	10	20	
100/1	20	40	

1.2 Signal Operationen

1.2.1 Korrelation

Die statische Korrelation (**static correlation**) drückt die Ähnlichkeit zweier Signale x[n] und y[n] der selben Länge N aus:

$$R = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]y[i]$$

Je ähnlicher sich die Signale sind, desto grösser der Wert R.

Die lineare Korrelationsfunktion (linear correlation fucntion):

$$r_{xy}[n] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i]y[i+n]$$

Die Korrelation ist nicht kommutativ, $r_{xy}[n] \neq r_{yx}[n]$.

Resultierende Länge von r_{xy} :

$$N_{xy} = N_x + N_y - 1$$

Mathlabbefehl für Kreuz- und Autokorrelation: xcorr

1.2.2 Faltung

Die Faltung (convolution) ist definiert als:

$$z[n] = \sum_{i = -\infty}^{\infty} x[i]y[-i + n]$$

Die Faltung ist kommutativ:

$$z[n] = x[n] * y[n] = y[n] * x[n]$$

Resultierende Länge für z[n]:

$$N_z = N_x + N_y - 1$$

Bei der zyklischen Faltung (**circular convolution**) müssen die beiden Signale die selbe Länge N haben, oder mit Zero-Padding auf die selbe Länge gebracht werden:

$$z[n] = x[n] \circledast_N y[n] = y[n] \circledast_N x[n]$$

Lösung durch Matrix:

$$\begin{bmatrix} y[N] & y[N-1] & \dots & y[0] \\ y[0] & y[N] & \ddots & y[1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y[N-1] & y[N-2] & \dots & y[N] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z[0] \\ z[1] \\ \vdots \\ z[N] \end{bmatrix}$$

Mathlabbefehl für Faltung: conv Mathalbbefehl für zyklische Faltung: convmtx